

地下式消火栓 点検チェックシート

消火栓管理番号		点検日	年 月 日	
立会者		点検者		
設置場所	住所	過去の修理歴	無 ・ 有 回	
呼び径	φ mm	開閉方向	左回り開き ・ 右回り開き	
消火栓の種類	単口 ・ 双口			
フランジ規格	7.5K ・ 10K ボルト数： 4本 ・ 8本			
製造業者 ^(注1)		補修弁開度	全開 ・ 全閉	
製造年 ^(注2)				
No.	点検項目	点検内容	点検結果	処置
1	使用状況	使用流体	浄水 ・ 他	
2	使用状況	異常音・異常振動	有 ・ 無	原因調査
3	使用状況	弁室の水没・堆積土砂	有 ・ 無	水没対策・土砂撤去
4	外観点検	外面塗装の剥離・錆・腐食の状態	A ・ B ・ C	B: 交換計画、C: 交換
5	外観点検	組立ボルトナットの腐食状態	A ・ B ・ C	B: 交換計画、C: 交換
		配管ボルトナットの腐食状態	A ・ B ・ C	B: 交換計画、C: 交換
		ボルトナットの状態が“C”の場合、破損による障害事故が発生する恐れがあるため、以下の点検を行わず、大至急消火栓を交換してください。		
6	外観点検	ボルトナットのゆるみ	有 ・ 無	修理
7	外観点検	フランジ部・その他接続部漏水	有 ・ 無	修理
8	外観点検	口金からの漏水	有 ・ 無	修理・交換
9	外観点検	差し金具の傷、変形	有 ・ 無	修理・交換
10	機能点検	ホースの脱着操作	良 ・ 否	修理・交換
11	機能点検	開閉操作状況	良 ・ 否	修理・交換
12	機能点検	総回転数	回転	

点検の前に「点検前の注意事項」を確認して安全に注意して作業をおこなってください。

修理又は交換が必要な場合は製造業者に連絡をしてください。

注1) 製造業者はバルブの弁箱に鋳出表示されていますので水道用バルブ便覧の参考資料を参照してください。

注2) 製造年はバルブの弁箱に鋳出表示又はスタンプ表示されています。